

Thule Chariot Chinook 1 и 2

› **Инструкция**

СОДЕРЖАНИЕ

| | | | | | |
|----------|--|----|--|--|--|
| 1 | ВВЕДЕНИЕ | | | | |
| 1.1 | Назначение руководства по эксплуатации | 4 | | | |
| 1.2 | Использование коляски | 4 | | | |
| 1.3 | Характеристики | 4 | | | |
| 2 | БЕЗОПАСНОСТЬ | | | | |
| 2.1 | Условные обозначения и инструкции | 5 | | | |
| 2.2 | Общие правила техники безопасности | 5 | | | |
| 3 | ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ | | | | |
| 3.1 | Детали в комплекте | 7 | | | |
| 3.2 | Раскладывание коляски | 8 | | | |
| 3.3 | Складывание коляски | 9 | | | |
| 3.4 | Установка колес | 10 | | | |
| 3.5 | Демонтаж колес | 10 | | | |
| 3.6 | Установка переднего колеса | 11 | | | |
| 3.7 | Регулировка переднего колеса | 12 | | | |
| 3.8 | Выравнивание переднего колеса для пробежки | 12 | | | |
| 3.9 | Регулировка руля | 13 | | | |
| 3.10 | Регулировка откидного кресла | 14 | | | |
| 3.11 | Подставка для ног | 14 | | | |
| 3.12 | Поддержка бедер и головы | 15 | | | |
| 3.13 | Установка дополнительного набора Thule | 15 | | | |
| 4 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | |
| 4.1 | Установка стояночного тормоза | 16 | | | |
| 4.2 | Использование чехла «два в одном» | 17 | | | |
| 4.3 | Размещение ребенка и ремень безопасности | 18 | | | |
| 4.4 | Использование предохранительного браслета | 19 | | | |
| 4.5 | Регулировка подвески Thule | 19 | | | |
| 4.6 | Использование навеса | 19 | | | |
| 4.7 | Использование боковых окон и верхнего окна | 20 | | | |
| 4.8 | Хранение | 21 | | | |
| 5 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | | | |
| 5.1 | Аксессуары | 22 | | | |
| 5.2 | Обслуживание и уход | 22 | | | |
| 5.3 | Хранение | 23 | | | |
| 5.4 | Износ элементов | 23 | | | |

1 ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор Thule Chariot Chinook! Ваша новая коляска отличается высоким качеством, надежностью и удобством.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Все коляски Thule спроектированы с учетом нужд конечного потребителя и его стремления к универсальности и надежности. Для этого мы предлагаем вам приобрести дополнительные наборы, которые позволяют заниматься различными видами спорта. Это исключает потребность в покупке нескольких специализированных детских колясок. У местного дилера можно приобрести два дополнительных набора для конверсии.



Набор для крепления к велосипеду Thule



Набор Thule для пеших походов и катания на лыжах

Компания Thule Child Transport Systems Ltd. сохраняет все права на настоящее руководство пользователя. Не разрешается копирование, распространение и несанкционированное использование текста, деталей или иллюстраций из данного руководства в коммерческих целях. Также не разрешается его передача третьим лицам.

Дополнительное руководство по использованию данной коляски можно загрузить на сайте www.thule.com. Если вы обнаружите какие-либо ошибки в руководстве, мы будем признательны, если вы сообщите нам о них.

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для кого предназначено данное руководство?

Данное руководство предназначено для покупателей и пользователей колясок, которые отвечают за их содержание в надлежащем состоянии, техническое обслуживание и ремонт. В случае использования данной коляски с набором для крепления к велосипеду Thule следуйте руководству по эксплуатации велосипеда, который используется в качестве буксира, и установленным требованиям по максимально допустимой нагрузке на велосипед.

1.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЯСКИ

Использование по назначению

Данная коляска предназначена для прогулок с детьми в светлое время суток по тротуарам, дорогам общего пользования с неинтенсивным движением и по гладким дорогам. Багаж можно перевозить в специальных грузовых сумках, если ребенок в коляске не подвергается при этом риску.

Если детская коляска используется в условиях плохой видимости, в сумерках или в темное время суток, настоятельно рекомендуется использование набора со светодиодными элементами. Рекомендуется следовать данному руководству по эксплуатации и выполнять все предписанные эксплуатационные требования.

Запрещенное использование

Любое использование, не оговоренное выше, не рекомендуется. В первую очередь не рекомендуется размещение в коляске животных вместе с ребенком, использование данной коляски на бездорожной местности, использование в коммерческих целях, перегрузка, превышение скорости, неправильный ремонт и модификация. Производитель не несет ответственности за повреждения в результате нерекондованного использования — риск за такое использование берет на себя пользователь.

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | Chariot Chinook 1 | Chariot Chinook 2 |
|--|--|--|
| Максимальный вес пассажира | 22 кг / 49 фунтов | 22 кг / 49 фунтов |
| Максимальная грузоподъемность, включая пассажиров и груз | 34 кг / 75 фунтов | 45 кг / 100 фунтов |
| Количество детей | 1 | 2 |
| | | |
| Габариты без учета руля (длина x ширина x высота) | 103 x 63 x 100 см 41 x 24 x 39 дюймов | 103 x 77 x 100 см 41 x 30 x 39 дюймов |
| | | |
| Габариты в сложенном виде (длина x ширина x высота) | 78 x 63 x 38 см 31 x 24 x 15 дюймов | 78 x 77 x 38 см 31 x 30 x 15 дюймов |
| | | |
| Масса детской коляски без дополнительных наборов Thule | 16 кг 36 фунтов | 18 кг 39 фунтов |
| | | |
| Максимальный рост пассажиров | 111 см / 44 дюйма | |
| Голова/шлем не должны быть выше рамы коляски | | |
| | | |

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасное использование данной детской коляски имеет первостепенное значение. Поэтому важно, чтобы вы ознакомились с правилами техники безопасности, обозначенными в данном руководстве, и следовали им каждый раз, когда используете детскую коляску.

2.1 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ

В данном руководстве используются предупреждения и замечания, чтобы выделить информацию по безопасности и оптимальному использованию.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В предупреждениях представлены инструкции по безопасному использованию данной детской коляски. Невыполнение данных инструкций может привести к несчастному случаю, серьезным повреждениям или смерти для вас и (или) вашего пассажира.

ПРИМЕЧАНИЕ

В примечаниях представлены дополнительные инструкции для облегчения использования продукта.

2.2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Важно: сохраните данное руководство для дальнейшего использования.
- Безопасность вашего ребенка может быть под угрозой, если вы не следуете данным указаниям.
- Никогда не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Всегда ставьте коляску на стояночный тормоз, когда останавливаете коляску.
- Не вносите никаких изменений в прицепную коляску. Коляска может потерять равновесие, если к ней прикреплены сумка или внешний багажник.
- Используйте только багажные изделия, одобренные Thule Child Transport Systems Ltd. В противном случае данная детская коляска станет неустойчивой.
- Использование любых аксессуаров, не одобренных Thule Child Transport Systems Ltd., может представлять опасность.
- Не устанавливайте автокресло и другие приспособления, не одобренные производителем, внутрь прицепной коляски. Не используйте подкладку толще 10 мм.
- Не используйте данную коляску для детей, масса которых превышает указанное максимальное значение.

- Пользователь данной детской коляски должен осознавать опасности, связанные с воздействием внешних факторов, таких как охлаждение ветром и перегрев. Такие опасности возникают в результате сниженной подвижности детей при длительном воздействии низких температур или при длительном пребывании на улице при теплой погоде без надлежащей вентиляции или пополнения запаса жидкости в организме.
- Следите за тем, чтобы части тела ребенка, его одежда, шнурки и игрушки не соприкасались с движущимися частями коляски.
- Будьте внимательны при складывании и раскладывании данной детской коляски, чтобы не защемить пальцы. Убедитесь, что дети не достают до движущихся частей; в противном случае они могут пораниться.
- Не используйте растворители для химической чистки данной детской коляски; используйте только мягкое мыло и воду.
- Не используйте данную детскую коляску на лестницах и эскалаторах.
- Не используйте данную детскую коляску вблизи открытого огня.
- Светоотражатель, который отвечает местным требованиям, должен быть виден на задней части детской коляски, когда она используется для велопробежек.
- Перед каждым выездом необходимо убедиться, что прикрепленная детская коляска не мешает торможению, нажатию на педали или управлению велосипедом.
- Никогда не управляйте велосипедом ночью без надлежащего освещения.
- Всегда используйте световой индикатор для увеличения видимости.
- Соблюдайте все местные требования в отношении освещения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный продукт не подходит для катания на коньках.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство не предназначено для пробежек, если пассажир младше 6 месяцев и не может сидеть самостоятельно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не разрешайте ребенку играть с данным продуктом.

3 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

3.1 ДЕТАЛИ В КОМПЛЕКТЕ

Комплекующие корпуса

- A. Корпус
- B. Переднее колесо
- C. Боковые колеса
- D. Адаптер для автокресла
- E. Багажная сумка
- F. Поддерживающие опоры



3.2 РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ



- A. Расстегните ремешки-держатели.
- B. Держась сверху за руль, поднимите коляску, чтобы она разложилась. (См. рис. 1.)
- C. Тяните наружу красные петли с обеих сторон, до тех пор пока рама не заблокируется. (См. рис. 2.)
 - а) Индикатор на креплениях станет зеленым, когда они замкнутся.
 - б) Если индикатор все еще красный, потяните за красные петли еще раз.
- D. Убедитесь, что верхняя рама заблокирована, резко надавив внутри с обеих сторон.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием коляски убедитесь, что все замыкающие приспособления застегнуты.

3.3 СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ



- A. Установите кресло в вертикальное положение. (См. рис. 1.)
- B. Прижмите рычаг и надавите на фиксатор руля. (См. рис. 2.)
- C. Вращайте руль вперед, до тех пор пока рама не разблокируется и коляска не сложится. (См. рис. 3.)
- D. Застегните ремешки-держатели. (См. рис. 4.)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте внимательны при складывании и раскладывании данной детской коляски, чтобы не защемить пальцы. Чтобы избежать ранений, не разрешайте ребенку приближаться к коляске при ее складывании и раскладывании.

ПРИМЕЧАНИЕ

Багажник следует снять перед складыванием коляски.

3.4 УСТАНОВКА КОЛЕС



- A. Нажмите и удерживайте кнопку быстрого съема колеса. (См. рис. 1.)
- B. Поместите ось колеса в ось коляски.
- C. Отпустите кнопку быстрого съема колеса.
- D. Надавите на колесо, так чтобы оно полностью наделось на ось коляски.
- E. Убедитесь, что колесо надежно закреплено, резко потянув за него.
- F. Повторите ту же процедуру с другим колесом.
- G. Используя шинный манометр, проверьте давление воздуха в каждой шине. Минимальное рекомендованное давление составляет 2,1 бара, а максимальное — 2,5 бара. Если по крайней мере в одном колесе давление воздуха слишком низкое, накачайте колеса велосипедным насосом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед поездкой убедитесь, что оба колеса надежно закреплены на оси коляски.

3.5 ДЕМОНТАЖ КОЛЕС



- A. Нажмите и удерживайте кнопку быстрого съема колеса. (См. рис. 2.)
- B. Снимите колесо с оси коляски.
- C. Повторите ту же процедуру с другим колесом.

3.6 УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА




- A. Поддерживая каркас коляски, расположите переднее колесо по центру передней рамы. (См. рис. 1.)
- B. Поворачивайте переднее колесо вниз, пока оно не зафиксировается.
- C. Нажмите фиксирующий рычаг на переднем колесе. (См. рис. 2.)
- D. На фиксирующем рычаге не должна быть видна область красного цвета. Убедитесь, что переднее колесо надежно закреплено, резко потянув за него.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте внимательны при установке переднего колеса, чтобы не защемить пальцы.

3.7 РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА



- A. Бег — блокирует переднее колесо, позволяя ему лишь вращаться вперед и назад. (См. рис. 1.)
- B. Прогулка — позволяет переднему колесу поворачиваться. (См. рис. 2.)
- C. Езда на велосипеде — см. руководство для велоприцепа. (См. рис. 3.)

3.8 ВЫРАВНИВАНИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА ДЛЯ ПРОБЕЖКИ




- A. Смещение направления движения колеса в правую сторону. 
- B. Смещение направления движения колеса в левую сторону. 

3.9 РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ



- A. Прижмите рычаг. (См. рис. 1.)
- B. Надавите на фиксатор руля. (См. рис. 2.)
- C. Поворачивайте руль до достижения удобной позиции. (См. рис. 3.)
- D. Отпустите фиксатор руля.
- E. Потяните руль вверх и вниз, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.

3.10 РЕГУЛИРОВКА ОТКИДНОГО КРЕСЛА




- A. Нажмите стояночный тормоз.
- B. Потяните ручку кресла. (См. рис. 1.)
- C. Установите кресло в вертикальное или наклонное положение.
- D. Отпустите ручку кресла.
- E. Убедитесь, что кресло закреплено вертикальном или наклонном положении, толкнув или потянув его назад.

3.11 ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ



- A. Установите кресло в вертикальное положение.
- B. Вытащите подставку для ног из-под кресла и пристегните его переднюю часть к крючкам на внутренней стороне передней части коляски. (См. рис. 2.)
- C. Чтобы убрать подставку для ног, установите кресло в вертикальное положение, отстегните подставку, сверните ее и прикрепите с помощью резинки к боковой части кресла.

3.12 ПОДДЕРЖКА БЕДЕР И ГОЛОВЫ



- A. Подушечки можно использовать как поддержку бедер или головы, прикрепляя их с помощью застежек-липучек на кромке кресла. (См. рис. 1.)


3.13 УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАБОРА THULE

- A. Выберите дополнительный набор Thule.
- Набор для крепления к велосипеду Thule
 - Набор Thule для пеших походов и катания на лыжах
- B. Установите и используйте выбранный набор, руководствуясь инструкцией к дополнительным наборам Thule.

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 УСТАНОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА



- A. Надавите на красную педаль на оси коляски, чтобы поставить ее на стояночный тормоз. (См. рис. 1.)
- B. Всегда проверяйте исправность стояночного тормоза — коляска не должна ехать ни вперед, ни назад.
- C. Выжмите красную педаль на оси коляски, чтобы освободить стояночный тормоз. (См. рис. 2.)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.

При посадке детей в коляску и высадке из коляски необходимо зафиксировать ее с помощью стояночного тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ

Стояночный тормоз настраивать не требуется.

4.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕХЛА «ДВА В ОДНОМ»



- A. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха в коляске, поднимите пластиковое окно. Используйте эластичные кольца на верхней части чехла, чтобы зафиксировать окно в открытом положении. (См. рис. 1.)
- B. Для предотвращения попадания осадков и пыли внутрь коляски разверните пластиковое окно. Для фиксации окна в этом положении используйте застежки-липучки в нижней части чехла. (См. рис. 2.)
- C. Чтобы закрыть боковое окно, протяните застежки-липучки через петли по краям коляски и зафиксируйте окно.
- D. Чтобы оставить только сетчатое покрытие, сверните пластиковое окно и застегните сетчатое покрытие.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пользователь данной детской коляски должен осознавать опасности, связанные с воздействием внешних факторов, таких как охлаждение ветром и перегрев. Такие опасности возникают в результате сниженной подвижности детей при длительном воздействии низких температур или при длительном пребывании на улице при теплой погоде без надлежащей вентиляции или пополнения запаса жидкости в организме.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когда данная детская коляска используется как велосипедный прицеп, необходимо закрывать ее чехлом от дождя в целях предотвращения попадания грязи внутрь коляски.

4.3 РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА И РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ



- A. Нажмите стояночный тормоз.
- B. Откройте чехол «два в одном».
- C. Ослабьте все ремни.
- D. Расстегните пряжку пахового ремня на плечевом удерживающем устройстве, нажав на красную кнопку.
- E. Посадите ребенка в коляску.
- F. Переместите регулятор высоты плечевого ремня безопасности, расположенный на вертикальных ремнях спинки сидения, на высоту плеч ребенка. (См. рис. 1.)
- G. Поднимите паховый ремень, соедините две пряжки плечевых ремней и защелкните их в пряжку пахового ремня. (См. рис. 2.)



- H. Настройте сцепную систему с помощью регуляторов длины ремня, пока пряжка пахового ремня не окажется на уровне солнечного сплетения. (См. рис. 3.)
- I. Плотно застегните два плечевых ремня, потянув вниз их свободные концы. Убедитесь в отсутствии расшатанности в удерживающей системе на груди и плечах ребенка. Убедитесь, что плечевые подушки расположены на плечах возле шеи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте подкладку толще 10 мм.

Чтобы предотвратить серьезные повреждения из-за падения или выскальзывания ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы садите в коляску Chinook 2 одного ребенка, всегда садите его на правую сторону (с точки зрения ребенка, смотрящего из коляски вперед).

4.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО БРАСЛЕТА



- A. Оберните петлей свободный конец предохранительного браслета вокруг своей кисти, чтобы случайно не отпустить коляску. (См. рис. 1.)


4.5 РЕГУЛИРОВКА ПОДВЕСКИ

- A. Высадив ребенка из коляски, отпустите рычаг быстрого съема. (См. рис. 2.)
B. Передвиньте рычаг регулировки вдоль листовой рессоры согласно общему весу коляски (учитывая вес детей и багажа), указанному сверху над рычагом. (См. рис. 3.)
C. Закрепите рычаг быстрого съема.

ПРИМЕЧАНИЕ

В коляске Chinook 2 можно переместить рычаг регулировки вперед со стороны более легкого пассажира и назад со стороны более тяжелого, чтобы выровнять ход коляски.

4.5 РЕГУЛИРОВКА ПОДВЕСКИ



4.6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВЕСА



- A. Чтобы затемнить внутреннее пространство коляски, опустите солнцезащитный навес. Для фиксации навеса используйте застежки-липучки по бокам. (См. рис. 4.)
B. Чтобы во внутреннее пространство коляски проникало больше света, поднимите солнцезащитный навес. Для фиксации навеса используйте застежки-липучки по бокам или эластичные кольца на его верхней части.

4.7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОКОВЫХ ОКОН И ВЕРХНЕГО ОКНА



- A. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха в коляске, можно расстегнуть одно или оба боковых окна, свернуть их и закрепить внизу с помощью застежек-липучек (См. рис. 1.)
- B. Для предотвращения попадания осадков и пыли внутрь коляски застегните окна.
- C. Когда кресло находится в наклонном положении, можно надеть на коляску чехол для предотвращения попадания осадков и пыли внутрь коляски. (См. рис. 2.)

4.8 БАГАЖНИК



Ваша коляска оснащена следующими отделениями для хранения.

- A. Один большой сетчатый карман в задней части коляски сверху. (См. рис. 1.)
- B. Один маленький карман внутри большого сетчатого кармана.
- C. Два маленьких сетчатых кармана внутри сумки спереди. (См. рис. 2.)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не садите в коляску больше детей, чем указано в данном руководстве, и не превышайте ограничения по массе багажа. Коляска может стать неустойчивой, если превысить рекомендуемую производителем нагрузку.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Максимальная масса багажа в заднем сетчатом кармане — 4 кг.

5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.1 АКССУАРЫ

Для колясок Chariot существует большое количество аксессуаров.

- Адаптер для автокресла
- Багажник
- Панель
- Грузовая сумка
- Держатель для бутылочки
- Держатель для стакана
- Детали крепления моста ezHitch Partial
- Внутренний переходник сцепления Shimano
- Внутренний переходник сцепления SRAM
- Всесезонный спальный мешок
- Поддерживающие опоры
- Чехол от дождя
- Защитный чехол

Для получения дополнительных сведений свяжитесь с местным дилером или посетите наш сайт: www.thule.com.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Надлежащее обслуживание данной коляски поможет обеспечить ее эффективность и безопасность.

5.2 ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Регулярно проверяйте свою детскую коляску, дополнительные наборы Thule и аксессуары на наличие повреждений и признаков износа.

Металлические части

Проверяйте металлические части на наличие вмятин и трещин. Не используйте детскую коляску, если какой-либо металлический компонент треснул или поврежден.

Крепления

Регулярно проверяйте коляску на наличие согнутых, сломанных, потерянных или ослабленных креплений. Затяните ослабленные крепления и замените поврежденные или утерянные.

Подвеска

Проверяйте пружины на наличие трещин или любых признаков износа. Переместите рычаг регулировки вперед-назад и проверьте всю длину каждой пружины. Не используйте детскую коляску с треснувшими или сломанными пружинами.

Ткань

Регулярно проверяйте ткань на наличие дыр, износов или других признаков повреждения. Любые дыры в ткани могут позволить ребенку дотянуться до колес или поверхности дороги.

Колеса

Чистите оси колес и наносите смазку или масло на движущиеся части. Проверяйте колеса как минимум один раз в год. Настоятельно рекомендуется раз в год отвозить коляску в уполномоченную сервисную организацию, чтобы поддерживать ее в наилучшем состоянии. Регулярно мойте коляску теплой водой и мягким мылом. Не используйте агрессивные моющие средства и растворители.

5.3 ХРАНЕНИЕ

Храните детскую коляску, дополнительные наборы и аксессуары в сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Если возможно, повесьте коляску над полом. Перед помещением на хранение коляску необходимо высушить для предотвращения появления плесени и микробов. Не храните колеса в контакте с окнами. Не храните коляску, присоединенную к велосипеду, длительное время.

5.4 ИЗНОС ЭЛЕМЕНТОВ

Данная детская коляска обладает высокой износостойкостью и может служить на протяжении длительного периода времени. Срок службы коляски зависит от ряда факторов.

Частота использования и пробег

Чем чаще используется коляска и чем большее расстояние проходит, тем больше она изнашивается.

Обслуживание и уход

Содержание коляски в чистоте и хорошее обслуживание — важные факторы поддержания ее в хорошем состоянии.

Хранение

Надлежащее хранение коляски уменьшит ее износ, особенно износ ткани.

Режим использования

Сложные повороты, быстрое ускорение и торможение приводят к преждевременному износу компонентов.

Погодные условия

Различные погодные условия по-разному влияют на отдельные компоненты. Прямые солнечные лучи способствуют износу ткани, окон и резиновых колес. Соль в воздухе или на дороге ускоряет износ обода колеса и ткани внизу коляски. Грязь может попасть в движущиеся элементы и способствовать их износу. Преждевременный износ компонентов необязательно свидетельствует о дефекте продукта. То, как используется коляска и как за ней ухаживают, сильно влияет на быстроту ее износа.

 Thule Child Transport Systems Ltd.
105 — 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada (Канада)

 info@thule.com

 www.thule.com

» PART OF THULE GROUP