




Instructions

Thule Footmuff

11000303, 11000304, 11000305,
11000306, 11000307



501-8348-01

Bring your life
thule.com

EN

IMPORTANT

Keep these instructions for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

WARNING!

- Not designed to restrain the child.
- Never leave your child unattended.
- Do not let your child play with this product.
- Do not use the footmuff around or near an open fire or exposed flame. Carelessness causes fire.

MAINTENANCE

- Thule Footmuff can be gentle machine wash separately or with like items using mild soap & warm water.
- Maximum water temperature 30 degrees Celsius.
- Rinse well & spin dry with no heat. Hang to air dry completely.
- No bleach. Do not iron. Do not dry clean.

IMPORTANT INFORMATION

Thule Footmuff is compatible with Thule Sleek, Thule Urban Glide 2, Thule Glide 2, Thule Urban Glide 2 Double, Thule Chariot.

DE

WICHTIG

Bewahren Sie diese Anleitungen zum Nachschlagen auf. Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anleitungen nicht befolgen.

ACHTUNG!

- Nicht als Rückhaltevorrichtung für das Kind geeignet.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem Artikel spielen.
- Verwenden Sie diesen Fußsack nicht in der Nähe von offenem Feuer oder Flammen. Unachtsamkeit bedeutet Brandgefahr.

PFLEGE

- Der Fußsack kann schonend in der Maschine getrennt oder mit ähnlichen Gegenständen in mildem und warmem Seifenwasser gewaschen werden.
- Maximale Wassertemperatur 30 Grad Celsius (warm).
- Gut ausspülen und in einer Wäscheschleuder trocknen. Zum vollständigen Trocknen an der Luft aufhängen.
- Nicht bleichen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Der Thule Fußsack ist kompatibel mit Thule Sleek, Thule Urban Glide 2, Thule Glide 2, Thule Urban Glide 2 Double, Thule Chariot.

FR

IMPORTANT

Conservez ces instructions pour référence future. Leur non-respect pourrait compromettre la sécurité de votre enfant.

AVERTISSEMENT !

- Ce produit n'est pas destiné à retenir l'enfant.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.
- N'utilisez pas la chancelière à proximité d'un feu à ciel ouvert ou d'une flamme vive. La négligence peut provoquer un incendie.

ENTRETIEN

- La chancelière peut être lavée en machine (cycle délicat) séparément ou avec des articles

similaires, avec du savon doux et de l'eau chaude.
• Température maximale de l'eau : 30 degrés.

• Bien rincer et essorer à froid. Laisser sécher à l'air libre.

• Blanchiment exclu. Ne pas repasser. Ne pas laver à sec.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le Thule Footmuff est compatible avec les poussentes Thule Sleek, Thule Urban Glide 2, Thule Glide 2, Thule Urban Glide 2 Double, Thule Chariot.

NL

BELANGRIJK

Bewaar deze instructies als toekomstig naslagwerk. De veiligheid van uw kind komt in het gedrang als u deze instructies niet opvolgt.

WAARSCHUWING!

- Niet ontworpen om uw kind in bedwang te houden.
- Laat uw kind nooit alleen achter.
- Laat uw kind niet met dit product spelen.
- Houd de voeten van uit de buurt van open vuur. Achtelosheid veroorzaakt brandjes.

ONDERHOUD

- De voeten van kan apart of samen met vergelijkbare items in de wasmachine worden gewassen met warm water en milde zeep op het fijnwasprogramma.
- De maximale watertemperatuur bedraagt 30 graden Celsius (warm).
- Goed spoelen en zonder verwarming centrifugeren. Ophangen aan de lucht laten drogen.
- Niet bleken. Niet strijken. Niet chemisch reinigen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

De Thule Footmuff is geschikt voor de Thule Sleek, Thule Urban Glide 2, Thule Glide 2, Thule Urban Glide 2 Double, Thule Chariot.

IT

IMPORTANTE

Conservare le istruzioni per consultarle in futuro. La sicurezza dei tuoi bambini potrebbe essere a rischio se non segui queste istruzioni.

AVVERTENZA!

- Non progettato per contenere il bambino.
- Non lasciare mai il bambino incustodito.
- Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto.
- Tenere il coprigambe lontano da fiamme libere. Una mancanza di attenzione può causare incendi.

MANUTENZIONE

- Il coprigambe può essere lavato in lavatrice separatamente e usando un programma per delicati o con articoli simili usando sapone neutro e acqua calda.
- La temperatura massima dell'acqua è di 30 gradi Celsius.
- Sicquare con cura e asciugare lontano da fonti di calore. Stendere per asciugare completamente.
- Non candeggiare. Non stirare. Non lavare a secco.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Thule Footmuff è compatibile con Thule Sleek, Thule Urban Glide 2, Thule Glide 2 e Thule Urban Glide 2 Double, Thule Chariot.

ES

IMPORTANTE

Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Si no sigue estas instrucciones, puede poner en peligro la seguridad de su hijo.

ADVERTENCIA

- No está diseñado para retener al niño.
- No deje nunca al niño desatendido.
- No deje que el niño juegue con este producto.
- No utilice el saco alrededor o cerca de un fuego abierto o una llama expuesta. Un descuido puede provocar un incendio.

MANTENIMIENTO

- El saco se puede lavar con un programa delicado o con artículos similares mediante jabón suave y agua templada.
- La temperatura máxima del agua debe ser 30 grados Celsius (templada).
- Enjuáguelo bien y póngalo a centrifugar sin calor. Cuélguelo para que se seque al aire completamente.
- No utilice lejía. No lo planche. No lo llimpe en seco.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Thule Footmuff es compatible con Thule Sleek, Thule Urban Glide 2, Thule Glide 2 y Thule Urban Glide 2 Double, Thule Chariot.

PT

IMPORTANTE

Conserve estas instruções para referência futura. A segurança da sua criança pode ser afectada se não seguir estas instruções.

AVISO!

- Não concebido como sistema de retenção para crianças.
- Nunca deixe a criança sem supervisão.
- Não utilize o footmuff perto de uma chama viva ou exposta. Os descuidos provocam incêndios.

MANUTENÇÃO

- O footmuff pode ser lavado na máquina num programa para artigos delicados, em separado ou em conjunto com artigos semelhantes, utilizando uma solução suave à base de sabão e água quente.
- Temperatura máxima da água: 30 graus Celsius (quente).
- Enxague bem e centrifuge sem utilizar calor. Pendure ao ar até o artigo secar completamente.
- Não utilize lixivia. Não passar a ferro. Não limpar a seco.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Thule Footmuff é compatível com os produtos Thule Sleek, Thule Urban Glide 2, Thule Glide 2, Thule Urban Glide 2 Double, Thule Chariot.

SV

VIKTIGT

Spara dessa instruktioner för framtida bruk. Ditt barns säkerhet kan påverkas om du inte följer dessa instruktioner.

WARNING!

- Är inte utformad för att hålla fast barnet.
- Lämna aldrig ett barn utan uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Använd inte åkpälsen i närheten av öppen eld eller eldslägor. Slarv orsakar brand.

UNDERHÅLL

- Åkpäsen kan tvättas i skonsam maskintvätt, separat eller med liknande ting. Använd milt tvättmedel och varmt vatten.
- Maximal vattentemperatur är 30 grader varmt.
- Skölj noga och torktumla utan värme. Lufttorka hängande tills helt torrt.
- Ej blekning. Ej strykning. Ej kemtvätt.

VIKTIG INFORMATION

Thule Footmuff passar till Thule Sleek, Thule Urban Glide 2, Thule Glide 2, Thule Urban Glide 2 Double.

DK

VIGTIGT!

Gem denne vejledning til fremtidig reference. Du risikerer at udsætte dit barn for fare, hvis du ikke følger disse anvisninger.

ADVARSEL!

- Ikke beregnet til fastholdelse af barnet.
- Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- Lad ikke det barn lege med dette produkt.
- Undlad at anvende fodvarmeren omkring eller i nærheden af åben ild. Uforsiktighed forårsager brand.

VEDLIGEHOLDELSE

- Fodvarmeren kan vaskes blidt, separat eller sammen med andre genstande ved brug af mild sæbe og varmt vand.
- Maksimal vandtemperatur: 30 grader Celsius.
- Skylles igennem og centrifugeres uden varme. Lufttørres helt ved ophængning.
- Brug ikke blegemiddel. Brug ikke strygejern. Tåler ikkerens.

VIGTIGE OPLØSNINGER

Thule Footmuff er kompatibel med Thule Sleek, Thule Urban Glide 2, Thule Glide 2, Thule Urban Glide 2 Double, Thule Chariot.

NO

VIKTIG

Ta vare på disse instruksjonene, du kan få behov for dem senere. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det gå ut over barnets sikkerhet.

ADVARSEL!

- Ikke utformet for å holde barnet på plass.
- La aldri barnet være ute utsyn.
- Ikke la barnet leke med dette produktet.
- Ikke bruk Thule Footmuff i nærheten av åpen flamme eller ild. Uforsiktighet kan føre til brann.

VEDLIKEHOLD

- Thule Footmuff kan maskinvaskes separat på et skånsomt program, eller sammen med lignende produkter, med mild såpe og lukkent vann.
- Vannet må ikke være over 30 grader.
- Skill godt og centrifugér uten bruk av varme. La den henge til tørt til den er helt tørt.
- Må ikke blekes. Bruk ikke strykejern. Må ikke brennes.

VIKTIG INFORMASJON

Thule Footmuff er kompatibel med Thule Sleek, Thule Urban Glide 2, Thule Glide 2, Thule Urban Glide 2 Double, Thule Chariot.

FI

TÄRKEÄÄ

Pidä nämä ohjeet tallessa. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa lapsesi turvallisuuteen.

VAROITUS!

- Tuotetta ei ole tarkoitettu lapsen pitämiseen paikallaan.
- Älä koskaan jätä lasta valvontaan.
- Älä anna lapsen leipää tällä tuotteella.
- Älä käytä footmuff-tuotetta avotulen tai suojaamattoman tulen ympäillä tai läheisyydessä. Varomattomuus aiheuttaa tulipaloja.

YLLÄPITO

- Footmuff-tuotteen voi pestää koneessa hieman pesualla ja lämpimällä vedellä.
- Veden enimmäislämpötila 30 celsiusastetta (lämmön).
- Huuhtele hyvin ja linkoa ilman lämpöä. Kuvaa narulla kokonaan kuivaksi.
- Älä käytä valkuaisainetta. Ei silistystä. Ei kuivapesua.

TÄRKEÄT TIETOJA

Thule Footmuff on yhteensopiva Thule Sleek-, Thule Urban Glide 2-, Thule Glide 2- ja Thule Urban Glide 2 Double -tuotteiden kanssa, Thule Chariot.

PL

WAŻNE



Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości. W przypadku nieprzestrzegania tych instrukcji bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone.

OSTRZEŻENIE!

- Śpiworek nie zaspiepasz pasów bezpieczeństwa. Pamiętaj zabezpieczyć dziecko pasami.
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- Nie pozwól dziecku bawić się produktem.
- Nie używaj śpiwórka w pobliżu otwartego ognia lub płomienia. Nieostrożność może być przyczyną pożaru.

KONSERWACJA

- Śpiworek może być prany w pralce przy użyciu programu do delikatnych tkanin, oddzielnie lub z podobnymi wyrobami, przy użyciu łagodnego mydła i cieplej wody.
- Maksymalna temperatura wody do 30 stopni Celsjusza (ciepła).
- Dobrze wypłucz i odwiruj do sucha bez podgrzewania. Rozwień na powietrzu do całkowitego wyschnięcia.
- Nie wybielaj. Nie prasować. Nie czyszczyć chemicznie.

Thule Sleek**Thule Glide 2 • Thule Urban Glide 2
Thule Urban Glide 2 Double • Thule Chariot**